Fiscat iPalm	Billentyűzet
Belépés valamibe (Enter)	KÉSZPÉNZ ÖSSZESEN
Kilépés valamiből (Esc)	TÖRLÉS
Fel- le lépegetés	PÉNZ KI –% PÉNZ BE +%
Bekapcsolás 2mp Kikapcsolás (hosszan)	TÖRLÉS
Napnyitás	KÉSZPÉNZ ÖSSZESEN KÉSZPÉNZ ÖSSZESEN KÉSZPÉNZ ÖSSZESEN összeg bevitele KÉSZPÉNZ ÖSSZESEN TÖRLÉS PÉNZ KI –% KÉSZPÉNZ ÖSSZESEN
Eladás/összeg bevitele	0 .:$%#"!' … 9 wxyz GY 1 GY 5 KÉSZPÉNZ ÖSSZESEN vagy
Papír továbbítás	
Törlési módok	Kijelző Törlése TÖRLÉS Utolsó Tétel Törlés JAVÍTÁS Nyugta megszakítás SZTORNÓ NYUGTA MEGSZAKÍTÁS
Napközben jelentés „X”	MENÜ PLU KÉSZPÉNZ ÖSSZESEN KÉSZPÉNZ ÖSSZESEN PÉNZ KI –% PÉNZ KI –% KÉSZPÉNZ ÖSSZESEN
Napi zárás „Z”	MENÜ PLU PÉNZ KI –% KÉSZPÉNZ ÖSSZESEN KÉSZPÉNZ ÖSSZESEN