Fiscat Neon+ Wifi

Billentyűzet

Belépés valamibe (Enter)	KÉSZPÉNZ ÖSSZESEN
Kilépés valamiből (Esc)	TÖRLÉS
Fel- le lépegetés	-% +%
Bekapcsolás 2mp Kikapcsolás (hosszan)	TÖRLÉS
Napnyitás	KÉSZPÉNZ ÖSSZESEN KÉSZPÉNZ ÖSSZESEN KÉSZPÉNZ ÖSSZESEN összeg bevitele KÉSZPÉNZ ÖSSZESEN -% KÉSZPÉNZ ÖSSZESEN
Eladás/összeg bevitele	0 .:$%#"'!' ... 9 wxyz GY 1/A KÉSZPÉNZ ÖSSZESEN vagy
Papír továbbítás	
Törlési módok	Kijelző Törlése TÖRLÉS Utolsó Tétel Törlés JAVÍTÁS Nyugta megszakítás SZTORNÓ NYUGTA MEGSZAKÍTÁS
Napközben jelentés „X”	MENÜ PÉNZTÁROS KÉSZPÉNZ ÖSSZESEN KÉSZPÉNZ ÖSSZESEN -% -% KÉSZPÉNZ ÖSSZESEN
Napi zárás „Z”	MENÜ PÉNZTÁROS -% KÉSZPÉNZ ÖSSZESEN KÉSZPÉNZ ÖSSZESEN

1. Nyissa meg a beépített kameraalkalmazást kompatibilis telefonján vagy táblagépén.
2. Irányítsa a kamerát a QR-kódra.
3. Koppintson az alkalmazás kiválasztására, majd a bemutató videó elindul.