

Különleges műveletek az A240-A241-A245-A265 engedélyszámú pénztárgépeken

Forgalmi adatok nyomtatása

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az így kinyomtatott adatok nem minősülnek adóügyi bizonylatnak, csak ellenőrzés céljára használható fel!

- Napzárt állapot
- Főmenüben lefelé lépkedve AEE ADATAI kiválasztása és KÉSZPÉNZ
 - RÉSZLETES lehetőség választása esetén a kijelölt időintervallumban szereplő zárási adatok zárásonként külön-külön kerülnek felsorolásra
 - ÖSSZEFOGLALÓ lehetőség választása esetén a kijelölt időintervallumban szereplő zárási adatok összesítése kerül nyomtatásra
- A használni kívánt menüpont kiválasztása és KÉSZPÉNZ
- A bemutató képernyő megjelenése, amely a következő képernyők használatát mutatják be, elolvasása után KÉSZPÉNZ
- TÓL: a kívánt időintervallum elejét lehet megadni évszázad nélkül, folyamatos írással, pl. 230101, vagy üresen hagyása és KÉSZPÉNZ
- IG: a kívánt időintervallum végét lehet megadni évszázad nélkül, folyamatos írással, pl. 230131, vagy üresen hagyása és KÉSZPÉNZ
- Nyomtatás

Bizonylatok utólagos nyomtatása

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az így kiállított másolatok nem minősülnek adóügyi bizonylatnak, csak ellenőrzés céljára használható fel!

- Napnyitott állapot
- MENÜ gomb
- X MÓD kiválasztása és KÉSZPÉNZ
- NYUGTA TALLÓZ menüpont kiválasztása a le és fel nyilak használatával, majd KÉSZPÉNZ
- A bemutató képernyő megjelenése, amely a következő képernyők használatát mutatják be, elolvasása után KÉSZPÉNZ
- TÓL: a kívánt időintervallum elejét lehet megadni évszázad nélkül, folyamatos írással, pl. 230101, vagy üresen hagyása és KÉSZPÉNZ
- IG: a kívánt időintervallum végét lehet megadni évszázad nélkül, folyamatos írással, pl. 230131, vagy üresen hagyása és KÉSZPÉNZ
- A megjelenő táblázatban a kívánt adóügyi nap megkeresése a le és fel nyilak használatával. Ebben a sor elején látható zárószám vagy a sorban utána látható dátum nyújt segítséget. A kiválasztott adóügyi nap adatainak megjelenítéséhez KÉSZPÉNZ
- A megjelenő táblázatban a le és fel nyilak használatával ki kell választani a nyomtatni kívánt bizonylatot, majd a KÉSZPÉNZ gomb megnyomásával elindítható a nyomtatás. A választható bizonylatok: NAPNYITÁS, kiadott nyugták, PÉNZTÁR, ZÁRÁS, stb.

Pénz be

- napnyitott állapot
- Pénz be gomb
- A megjelenő ablakban a pénz betét okának kiválasztása és KÉSZPÉNZ
 - Számlás ért.-KP
 - Váltópénz bevitele
 - Pénztáros pénzfelvétel
 - Díjbeszedés
 - Sorsjegy eladás
 - Előleg
 - Pénztárhiány
 - Borravaló
 - Egyéb befizetés
 - Fiz. eszköz csere
- A megjelenő ablakban fizetőeszköz választása és KÉSZPÉNZ
 - Készpénz
 - EURO
 - Bankkártya
 - Utalvány
- Az összeg bevitele és KÉSZPÉNZ
- 2 példány nyomtatása
- Pénz be még? kérdésre IGEN vagy NEM kiválasztása és KÉSZPÉNZ

Pénz ki

- napnyitott állapot
- Pénz ki gomb
- A megjelenő ablakban a pénz kivét okának kiválasztása és KÉSZPÉNZ
 - Fölözés
 - Pénztáros levétel
 - Utalvány kivét
 - Ajándékkártya kivét
 - Bérkifizetés
 - Munkabér előleg
 - Postaköltség
 - Egyéb rezsi
 - Áruvásárlás
 - Záróösszeg levétel
 - Egyéb kifizetés
 - Fiz. eszköz csere
- A megjelenő ablakban fizetőeszköz választása és KÉSZPÉNZ
 - Készpénz
 - EURO
 - Bankkártya
 - Utalvány
- Az összeg bevitele és KÉSZPÉNZ
- 2 példány nyomtatása
- Pénz ki még? kérdésre IGEN vagy NEM kiválasztása és KÉSZPÉNZ

Sztornó

- napnyitott állapot
- SZTORNÓ gomb
- Az AP szám bevitele képernyő: ha a látható AP szám megfelelő, akkor KÉSZPÉNZ. Ha nem megfelelő, akkor a helyes szám beírása után KÉSZPÉNZ
- A Fizet képernyőn, szükség esetén módosítható a sztornózáandó fizetőeszköz. A pénztárgép 0. Alap választásakor a műveletet készpénzben hajtja végre. Az 1. Új választása esetén megjelenik a fizető eszköz kiválasztásához egy segédképernyő. A megfelelő fizetőeszköz kiválasztása után nyomjon KÉSZPÉNZ gombot
- a zárás számának megadása a kiadott nyugta NYUGTASZÁM sorában látható / jeltől balra lévő 4 számjegy begépelésével és KÉSZPÉNZ
- a bizonylat számának megadása a kiadott nyugta NYUGTASZÁM sorában látható / jeltől jobbra lévő 5 számjegy begépelésével és KÉSZPÉNZ
- A megjelenő ablakban a sztornó okának kiválasztása és KÉSZPÉNZ
 - Ügyfél elállása
 - Téves bevétel
 - téves fizetőeszköz
 - termék nincs készleten
 - téves bizonylattípus
 - sikertelen fizetőeszköz
 - téves ügyféladat
 - próbavásárlás
 - egyéb
- Vásárló adatainak megadása
 - adószám
 - neve
 - Irsz.
 - Város
 - Cím
- A nyugta adatait tartalmazó képernyőnél KÉSZPÉNZ
- A sztornózás megerősítéséhez KÉSZPÉNZ

Visszárú

- napnyitott állapot
- a billentyűzet jobb felső sarkában található váltás gomb, majd a VISSZARU gomb
- Az AP szám bevitele képernyő: ha a látható AP szám megfelelő, akkor KÉSZPÉNZ. Ha nem megfelelő, akkor a helyes szám beírása után KÉSZPÉNZ
- A Fizet képernyőn, szükség esetén módosítható a sztornózáandó fizetőeszköz. A pénztárgép 0. Alap választásakor a műveletet készpénzben hajtja végre. Az 1. Új választása esetén megjelenik a fizető eszköz kiválasztásához egy segédképernyő. A megfelelő fizetőeszköz kiválasztása után nyomjon KÉSZPÉNZ gombot
- a zárás számának megadása a kiadott nyugta NYUGTASZÁM sorában látható / jeltől balra lévő 4 számjegy begépelésével és KÉSZPÉNZ
- a bizonylat számának megadása a kiadott nyugta NYUGTASZÁM sorában látható / jeltől jobbra lévő 5 számjegy begépelésével és KÉSZPÉNZ
- A megjelenő ablakban a visszárú okának kiválasztása és KÉSZPÉNZ
 - hibás áru
 - ügyfél elállása
 - egyéb
- Vásárló adatainak megadása
 - adószám
 - neve
 - Irsz.
 - Város
 - Cím
- A nyugta adatait tartalmazó képernyőnél a visszárúzni kívánt tételen állva KÉSZPÉNZ a kijelöléshez. Bármennyi tételsor kiválasztható
- a visszárúzáshoz az összesen soron állva KÉSZPÉNZ
- A visszárúzás megerősítéséhez KÉSZPÉNZ