

























<p>A PÉNZTÁRGÉP KÜLSŐ KINÉZETE</p>  <p><b>Datecs DP-25</b></p>	<p><b>BILLENTYŰZET</b></p> 
<p>Bekapcsolás Kikapcsolás (hosszan) Menü elérése</p>	
<p>Napnyitás</p>	
<p>Nyugtakiadás</p>	
<p>Váltópénz</p>	<p><b>12.500</b> </p>
<p>Eladás/összeg bevitele</p>	<p><b>1.650</b>  </p>
<p>Papír továbbítás</p>	<p> (csak ha meg van nyitva a nyugta)</p>
<p>Törlési módok</p>	<p>Kijelző Törlése </p> <p>Utolsó Tétel Törlés </p> <p>Nyugta megszakítás    </p>
<p>Havi zárás</p>	<p>  </p>
<p>Napközben jelentés „X”</p>	<p>  </p>
<p>Napi zárás „Z”</p>	<p>  </p>